

## 9 voyages en binaural, son 3D (durée 30 min par voyage)

- 4 voyages sonores sans voix
  - 1 - Paysage sonore
  - 2 - Voyage musical
  - 3 - Massage sonore
  - 4 - Escapade sonore
- 5 voyages sophrologiques avec voix
  - 5 - Voyage intérieur
  - 6 - Promenade sonore
  - 7 - Sophrologie
  - 8 - Body Scan - voix homme
  - 9 - Body Scan - voix femme

## Notice

Connection bluetooth

Oreiller incluant des sons 3D


Aide au lâcher prise et à l'endormissement

Voyages sonores Inclus (Body Scan, sophrologie,

 AVERTISSEMENT ! Risque d'ingestion par de jeunes enfants ! Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Tenir hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT ! Risque d'incendie/explosion ou de brûlures ! L'article contient une batterie lithium- ion. Elle ne doit pas être enlevée, démontée, jetée au feu ou court-circuitée.

ATTENTION ! Dommages matériels possibles ! Ne laissez pas tomber l'appareil et protégez-le des chocs. N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes ou à de fortes variations de température. Protégez l'appareil de la lumière directe du soleil et de la poussière. N'utilisez pas des produits chimiques agressifs ou des produits abrasifs pour le nettoyage.

 ATTENTION ! Ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères ! Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre service local de traitement des déchets. Ne jetez en aucun cas vos batteries et accumulateurs usagés avec vos ordures ménagères, mais dans un conteneur prévu à cet effet ou dans un point de collecte.

Les emballages sont réutilisables ou peuvent être recyclés. Veuillez vous débarrasser des emballages inutiles de manière appropriée.

 Nous déclarons par la présente que LOREVE, art. 612027, est conforme aux exigences essentielles de la Directive européenne 2014/53/EU.

# On vous explique tout



- ❶ Haut-parleurs intégrés
- ❷ Bouton Marche/Arrêt
- ❸ Bouton Mode
- ❹ LED d'état de charge
- ❺ Micro prise USB
- ❻ LED d'état
- ❼ Line IN/OUT
- ❽ Plus fort/ la chanson précédente
- ❾ Moins fort/chanson suivante

## Chargez l'oreiller

Avant d'utiliser l'oreiller, branchez-le à un chargeur USB pour le charger.

Pour ce faire, connectez le câble USB fourni à un adaptateur de charge USB approprié (5V) et à la prise Micro USB ❺

Pendant la charge, la LED ❹ s'allume en rouge. Lorsque la pleine charge est atteinte, la LED ❹ s'allume en vert. Si la LED ❹ clignote en rouge, la batterie est presque vide.

## Allumez l'oreiller

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt ❷ et maintenez-le appuyé pendant environ 4 secondes pour allumer l'oreiller.

*Facultatif* : Sélectionnez le mode de lecture (infini ou 30 minutes). Lorsque l'oreiller est allumé, appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt pour régler le mode de lecture sans fin. Vous entendrez deux bips de confirmation. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt, (vous entendrez un bip de confirmation), une minuterie de 30 minutes sera activée. L'oreiller s'éteindra à l'expiration de la minuterie.

Si vous allumez l'oreiller et que vous ne sélectionnez pas de mode de lecture, il s'éteindra après 30 minutes.

Il suffit de maintenir le bouton Marche/Arrêt ❷ appuyé sur une durée de 2 secondes pour éteindre l'oreiller, à tout moment.

## Données techniques

Capacité de la batterie : 500 mAh

Temps de charge : 100 min

Autonomie de la batterie : environ 15 h

Conditions d'utilisation : ≤ 30°C

## Réglage de la musique

Choisissez d'abord la source à partir de laquelle la musique est jouée.

Appuyez sur le bouton Mode ❸ pour basculer entre le mode Bluetooth et la carte mémoire interne.

1. Mode Bluetooth : la LED ❻ clignote en bleu, l'oreiller est en attente de couplage avec un smartphone/ une tablette/ un ordinateur. Recherchez le nom de l'appareil « LOREVE » dans les réglages Bluetooth.

2. Carte mémoire interne : la musique de relaxation est déjà installée sur la carte mémoire interne et sera jouée immédiatement. Pour enregistrer votre propre musique, suivez d'abord les instructions de la section « enregistrez votre propre musique ».

3. Si vous voulez jouer de la musique en utilisant un câble audio, connectez d'abord le câble à la prise Line-In/Out ❼. Utilisez ensuite le bouton Mode ❸ pour sélectionner la troisième option qui est maintenant disponible.

*Remarque* : Un casque peut également être connecté à la prise Line-In/Out ❼. Dans ce cas, la musique ne sera pas diffusée par les haut-parleurs de l'oreiller. Les sources de la musique sont le Bluetooth ou la carte mémoire interne pour la lecture au casque.

## Contrôle de la musique

Son plus fort : appuyez et maintenez le bouton ❽ appuyé.

Son moins fort : appuyez et maintenez le bouton ❾ appuyé.

Chanson suivante : appuyez et relâchez brièvement le bouton ❽.

Chanson précédente : appuyez et relâchez le bouton ❾.

## Enregistrez votre propre musique

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt ❷ et maintenez-le appuyé pendant environ 4 secondes pour allumer l'oreiller.

2. Connectez l'oreiller à un port USB de votre PC à l'aide du câble USB fourni.

3. La carte mémoire est reconnue et peut maintenant être remplie de fichiers audio au format mp3. La capacité de la carte mémoire est d'environ 4 gigaoctets.

## Nettoyage de la housse de l'oreiller

La housse de l'oreiller peut être enlevée. Celle-ci est lavable à la main à 30°C.